

Akustikpaneele „Standhalterung“

Schritt 1

Sie haben die Möglichkeiten die Paneele wahlweise als Stand Fuß oder mit Rollen zu montieren.



Schritt 2

Je nach Wunsch können Sie den Winkel in der Bodenhöhe variieren. Anschließend markieren Sie die Bohrlöcher an ihrer gewünschten Stelle.



Schritt 3

Bohren Sie die markierten Löcher mit einem 8mm Bohrer komplett durch.



Schritt 4

Setzen Sie die Schraubhülsen in die Bohrlöcher auf einer Seite ein.



Schritt 5

Setzen Sie die Schrauben auf der gegenüberliegenden Seite ein und ziehen diese mit einem Schraubendreher handfest.



**Sie benötigen für die Montage folgende Werkzeuge:
Bohrmaschine, Schraubendreher,
Stift, sowie 8mm Bohrer**

